



**Охранная панель
«Контакт GSM-5-RT1»**

**Глава 10
Подключение охранной панели
«DSC 1864»
к «Контакту GSM-5-RT1»**

Санкт-Петербург
2008

10. Подключение охранной панели «DSC 1864» к «Контакту GSM-5-RT1»

Для подключения охранной панели «DSC 1864» к «Контакту GSM-5-RT1» необходимо соединить выход «DSC 1864» и разъем XT6 «Контакта GSM-5-RT1», как показано на рис.10.1.




Рис.10.1. Подключение охранной панели «DSC 1864» к «Контакту GSM-5-RT1».

Для работы с «Контактом GSM-5-RT1» необходимо изменить телефонный номер, по которому «DSC 1864» передает сообщения, как описано ниже.

Настройка охранной панели «DSC 1864» для работы с «Контактом GSM-5-RT1»

