



**Охранная панель  
«Контакт GSM-5-RT1»**

**Глава 13  
Подключение интегрированной системы «Орион»  
(Болид)  
к «Контакту GSM-5-RT1»**

Санкт-Петербург  
2008

## 13. Подключение интегрированной системы «Орион» (Болид) к «Контакту GSM-5-RT1»

Для подключения элементов интегрированной системы «Орион» (Болид) («Сигнала-20», «С2000», «С2000М») к «Контакту GSM-5-RT1» необходимо соединить выход информатора телефонного «С2000-ИТ» и разъем XT6 «Контакта GSM-5-RT1», как показано на рис.13.1, 13.2.




Рис.13.1. Подключение информатора телефонного «С2000-ИТ» (элемента интегрированной системы «Орион» (Болид)) к «Контакту GSM-5-RT1».

Настройка всех параметров элементов интегрированной системы «Орион» (Болид) индивидуальна и зависит от структуры охранной сигнализации на вашем объекте. По вопросам настройки «Сигнал-20», «С2000», «С2000М» и других обращайтесь в компанию-производитель [www.bolid.ru](http://www.bolid.ru)

Пульт контроля и управления охранно-пожарный  
«Сигнал-20»




Рис.13.2. Подключение интегрированной системы «Орион» (Болид) к «Контакту GSM-5-RT1».

## Настройка информатора телефонного «С2000-ИТ» для работы с «Контактом GSM-5-RT1» из программы UPROG.exe.

Введите трехзначный номер телефона и тип соединения, как показано на рис.13.3.




Рис.13.3. Интегрированная системы «Орион» (Болид): настройка цифрового соединения и запись номера телефона из программы UPROG.exe.

Введите четырехзначный номер объекта, как показано на рис.13.4.




Рис.13.4. Интегрированная системы «Орион» (Болид): настройка номера объекта из программы UPROG.exe.