



**Охранная панель
«Контакт GSM-5-RT1»**

**Глава 9
Подключение охранной панели фирмы
PowerMax «Visonic»
к «Контакту GSM-5-RT1»**

Санкт-Петербург
2008

9. Подключение охранной панели фирмы PowerMax «Visonic» к «Контакту GSM-5-RT1»

Для подключения охранной панели фирмы PowerMax «Visonic» к «Контакту GSM-5-RT1» необходимо соединить выход «Visonic» и разъем XT6 «Контакта GSM-5-RT1», как показано на рис.9.1.




Рис.9.1. Подключение охранной панели фирмы PowerMax «Visonic» к «Контакту GSM-5-RT1».

Для работы с «Контактом GSM-5-RT1» необходимо изменить телефонный номер, по которому «Visonic» передает сообщения, как описано ниже.

Настройка охранной панели фирмы PowerMax «Visonic» для работы с «Контактом GSM-5-RT1».

