



**Охранная панель
«Контакт GSM-5-RT1»**

**Глава 11
Подключение охранной панели «Matrix»
к «Контакту GSM-5-RT1»**

Санкт-Петербург
2008

11. Подключение охранной панели «Matrix 832» к «Контакту GSM-5-RT1»

Для подключения охранной панели «Matrix 832» к «Контакту GSM-5-RT1» необходимо соединить выход «Matrix» и разъем XT6 «Контакта GSM-5-RT1», как показано на рис.11.1.





Рис.11.1. Подключение охранной панели «Matrix» к «Контакту GSM-5-RT1».


Настройка охранной панели «Matrix» для работы с «Контактом GSM-5-RT1»*



Нажмите 2 раза кнопку



Введите четырехзначный код панели.
Мастер-код по умолчанию 9999.




Значки мигают, значит инженерный режим включен

Нажмите кнопку



Введите 600



Значки мигают


Введите цифру «1»

Введите четырехзначный номер объекта.

Нажмите 2 раза кнопку



Введите 602



Значки мигают


Нажмите кнопку



Если на экране есть значок



нажмите кнопку




Нажмите кнопку




Если на экране есть значок



нажмите кнопку



*Коды команд (600, 602, 610, 652) могут меняться в зависимости от версии прошивки и модификации охранной панели «Matrix».



*Коды команд (600, 602, 610, 652) могут меняться в зависимости от версии прошивки и модификации охранной панели «Matrix».